

Electrolux - Electrolux EW6F5248G4 - Frontbetjent vaskemaskine

Electrolux frontbetjent vaskemaskine EW6F5248G4

Dit hverdagsstøj, vasket med omsorg. Electrolux's PerfectCare 600 vaskemaskine med SensiCare System tilpasser programmets længde til fyldningens størrelse og bruger mindre energi og vand. Sikrer de mest økonomiske programmer selv til de mindste fyldninger.

Dit hverdagsstøj, vasket med omsorg

Vores PerfectCare 600 vaskemaskine med SensiCare System tilpasser programmets længde til fyldningens størrelse og bruger mindre energi og vand, så intet vaskes for længe. Sikrer de mest økonomiske programmer selv til de mindste fyldninger.

Hvert fiber nås, hvert tøjstykke bliver blødere

Electrolux's SoftPlus funktion lægger først tøjet i blød, og fordeler det i fyldningen føles blødt og dufter frisk endnu længere.

Tilsæt damp for perfekt rent tøj

Vaskeprogrammet AntiAllergy Vapor 60°C tilsætter damp sidst i programmet for at give dit tøj en hygiejnisk og effektiv rengøring. Det hjælper med at reducere bakterier og allergener i tøjet og sørger for bedre hygiejne for dit vasketøj.

Mindre energi, mere tid

Med Eco TimeManager kan du tilpasse vaskeprogrammets længde til den tid, du har til rådighed. Det sparer dig både tid og energi uden at gå på kompromis med grundig vask af dit tøj.

Rent tøj, når det passer dig

Indstil programstart til at passe ind i din tidsplan ved hjælp af vaskemaskinens udskudt start-funktion. Det friske og duftende vasketøj er klar til at blive taget ud, når du har tid. Den mest bekvemme måde at vaske på.

8 kg / 1400 omdr./min. Kulfri motor LED display Energiklasse C



derefter jævnt. Det sikrer, at hvert fiber nås, og at hvert stykke tøj

Teknisk information

Vægt (kg)

66,5 kg

Overensstemmelsesstandarder

IPX4, Directive 2019/2023/EU, Directive 2017/1369/EU, Direct

Teknisk information fortsat

Formfaktor	Fritstående
Type	Digital
Kontrollokation	Frontpanel
Spænding	230 V / 50 Hz
Hjul & nivellering	Justerbare fødder
Energiforbrug pr. cyklus	0,625 kWt
Støjniveau (spin)	76 dB(A)
Vaskeoptimering	SensiCare System
Timer-indstillingsegenskaber	Tidsnedsættelse med timer, Time Manager
Særlige programmer	Uld, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, silke, sportstøj
Vasketromlekapacitet	53 liter
Ledningslængde	1,8 m
Vandforbindelse	Cold
Døråbningsdiameter	49 cm
Tromlefunktioner	Blød tromle
Dimensions detaljer	Dybde med dør åben 101,6 cm Dybde uden dør 54,7 cm
Forbliv tændt-tilstand for strømforbrug	0,5 W
Oplysninger om programtid	160 min, - vask - delvis last 155 min, - vask - kvart bela
Slukket-tilstand for strømforbrug	0,5 W
Standard vaskeprogram	Eco 40-60
Ladningskapacitet	8 kg
Stabelbar	Ja
Vekselrettermotor	Ja
Kontrollementer	Drejeskive, berøringspad