


Electrolux - Electrolux EW6F5348N3 - Frontbetjent vaskemaskine

- Kapacitet (kg): 8
- Omdrejninger pr. min: 1400
- Motortype: EcoInverter
- Energiklasse: A
- Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh): 47



Teknisk information

Overensstemmelsesstandarder

WEEE, IPX4, Woolmark Blue, Directive 2019/2023/EU, Directive

Formfaktor

Fritstående

Type

Digital

Kontrollokation

Frontpanel

Spænding

230 V / 50 Hz

Hjul & nivellering

Justerbare fødder

Energiforbrug pr. cyklus

0,471 kWt

Støjniveau (spin)

75 dB(A)

Vaskeoptimering

SensiCare System

Timer-indstillingsegenskaber

Tidsnedsættelse med timer, Time Manager, program ending audi

Særlige programmer

Forvask, skånevask, bomuld, syntetiske stoffer, silke, sport

Vandforbindelse

Cold

Teknisk information fortsat

Makimum Tidsnedsættelse med tidsur	20 timer
Indikatorer	Fejlalarm
Forbliv tændt-tilstand for strømforbrug	0,5 W
Oplysninger om programtid	205 min, - vask - fuld last 160 min, - vask - delvis last
Slukket-tilstand for strømforbrug	0,5 W
Standard vaskeprogram	Eco 40-60
Ladningskapacitet	8 kg
Kontrollementer	Drejeskive
Vægtet energiforbrug (vaskecyklus)	47 kWh per 100 cyklusser
Vægtet energiforbrug (komplet cyklus)	Per 100 cyklusser
Energiforbrug pr. 100 vaskecykler (kWh)	47
Vandforbrug pr. vaskecyklus	43
Vægtet vandforbrug (vaskecyklus)	43 liter
Varighed af Øko 40-60-program (vaskecyklus)	205 min,
Støjklasse (dreje)	B
Strømforbrug	1900 W
Automatisk sæbedosering	Nej
Centrifugeringsklasse	B
Højde (cm)	84.70
Bredde (cm)	59.60
Dybde (cm)	54.70
Farve	Hvid
Mærke	Electrolux
Produkttype	Vaskemaskine - frontbetjening