



### Den hurtigste vej til smag

Få hurtigere kogepladen varm med 300-induktionskogepladen. Kogezonerne når hurtigt høje temperaturer, så vandet koger hurtigere end nogensinde. Den reagerer øjeblikkeligt og giver dig fuld kontrol, når du skruer ned for varmen.

Den hurtigste vej til smag. Få hurtigere kogepladen varm med 300-induktionskogepladen. Kogezonerne når hurtigt høje temperaturer, så vandet koger hurtigere end nogensinde. Den reagerer øjeblikkeligt og giver dig fuld kontrol, når du skruer ned for varmen. Føres hos udvalgte forhandlere.

## Fordele og funktioner

### Nem, hurtig og sikker - Induktion

Induktionsteknologi betyder hurtigt og præcis varme på det rigtige sted. Områderne udenom holdes kolde og sikre. Kogesektionen reagerer øjeblikkeligt på temperaturændringer, og den glatte overflade er nem at rengøre.

### Kontrol med et tryk

Intet gætteri med induktions-touchbetjening. Gå ind i indstillinger med den berøringsfølsomme glasoverflade, og skru op eller ned for temperaturen. Glasoverfladen uden fremskudte knapper er nem at rengøre.

- Venstre frontzone: 2300/3700W/210mm
- Venstre bagzone: 1800/2800W/180mm
- Højre frontzone: 1400/2500W/145mm
- Højre bagzone: 1800/2800W/180mm
- Hob<sup>2</sup>Hood funktion
- Boosterfunktion
- Pause-funktion
- Timer og minutur
- CleverHeat™ 3-trins restvarmeindikator
- Opkogningsautomatik
- Akustisk signal
- Børnesikring
- Funktionslås

### Hob2Hood® for ren bekvemmelighed

Hob2Hood® funktionen forbinder trådløst kogepladen med emhætten. Emhættens sugestyrke indstilles automatisk efter effekten på kogepladen. Den gør det hårde arbejde, så du kan koncentrere dig – og dine hænder – om madlavningen.



### Intens varme på et øjeblik med PowerBoost

Aktivér PowerBoost funktionen for øjeblikkelig varme under tilberedning. Den er ideel til at få retterne klar hurtigere. Du kan koge vand hurtigere end nogensinde før og få panderne klar til stegning, når du har brug for dem.

### Indstil nemt tiden for hvert trin i din opskrift

Følg tilberedningen med timeren. Den kan sættes op til en time og giver dig præcis påmindelse om tiden. Den slukker den valgte kogezone, når tiden er gået, og virker også som minutur.

**Tekniske data**

Serie/Tema	300 SERIES	Stikprop	Lev. u/stik/prop
Kogesektion, type	Induktion	Produktnummer	949 492 722
Farve	Sort	EAN	7333394025223
LED farve display/panel	Rød		
Rammetype	XL ramme i rustfri stål		
Hob2Hood	Ja		
Betjening	Touch		
Betjening	Touch		
3-trins restvarmeindikator	Ja		
Opkogningsautomatik	Ja		
Booster	Ja		
Stop&Go / Pause	Ja		
Timer	Ja		
Minutur	Ja		
Funktionslås	Ja		
Børnesikring	Ja		
Auto-Sluk	Ja		
Antal kogezone	4		
Hulmål, HxBxD, mm	46x560x490		
Udvendige mål, BxD, mm	576x516		
Indbygningstype	Oven på bordplade		
Udskæringsradius	5°		
Tilslutningseffekt, W	7200		
Øvrige kommentarer	cord:5x1,5mm <sup>2</sup> NL		
Ledningslængde, m	1,5		

